



Trykkholdfastheten på isolasjonen under kantbalken avhenger av belastningen. Ved store belastninger kan hardere plater av homogen EPS alt. XPS være nødvendig.
Man kan ved slike tilfeller bytte ut noen plater (f.eks. annenhver plate) mot ISODREN-plate for å garantere drenerings- og uttørkingskapasiteten